

Chargers and adapters

General guidelines for power safety

Check the voltage rating before you connect the equipment to an electrical outlet to ensure that the required voltage and frequency match the available power source.

Your device is equipped with either an internal power source or an external adapter. For internal power sources, your device is equipped with one of the following:

An auto-sensing voltage circuit - Devices with an auto-sensing voltage circuit do not have a voltage selection switch on the back panel and automatically detect the correct operating voltage.

Or, **a manual voltage selection switch** - Devices with a voltage selection switch on the back panel must be manually set to operate at the correct operating voltage. Set the switch to the position that most closely matches the voltage used in your location.

CAUTION: To help avoid damaging a computer with a manual voltage selection switch, set the switch for the voltage that most closely matches the AC power available in your location.

Ensure that the computer, monitor, and attached devices are electrically rated to operate with the AC power available in your location.

Do not plug the equipment power cables into an electrical outlet if the power cable is damaged.

To prevent electric shock, plug the equipment power cables into properly grounded electrical outlets. If the equipment is provided with a 3-prong power cable, do not use adapter plugs that bypass the grounding feature, or remove the grounding feature from the plug or adapter.

If you use an extension power cable, ensure that the total ampere rating of the products plugged in to the extension power cable does not exceed the ampere rating of the extension cable.

If you must use an extension cable or power strip, ensure that the extension cable or power strip is connected to a wall power outlet and not to another extension cable or power strip. The extension cable or power strip must be designed for grounded plugs and plugged into a grounded wall outlet.

If you are using a multiple-outlet power strip, use caution when plugging the power cable into the power strip. Some power strips may allow you to insert a plug incorrectly. Incorrect insertion of the power plug could result in permanent damage to your equipment, and risk of electric shock and/or fire. Ensure that the ground prong of the

power plug is inserted into the mating ground contact of the power strip.

Be sure to grasp the plug, not the cable, when disconnecting equipment from an electric socket.

Place the AC adapter in a ventilated area, such as a desk top or on the floor, when you use it to run the computer or to charge the battery. Do not cover the AC adapter with papers or other items that reduce cooling; also, do not use the AC adapter inside a carrying case.

The AC adapter may become hot during normal operation of your computer. Use care when handling the adapter during or immediately after operation.

It is recommended that you lay the adapter on the floor or desk so that the green light is visible. This alerts you if the adapter should accidentally go off due to external effects. If for any reason the green light goes off, disconnect the AC cord from the wall for ten seconds, and then reconnect the power cable.

Never use an AC adapter that shows signs of damage or excessive wear.



Ladegeräte und Adapter

Allgemeine Richtlinien für die Energiesicherheit

Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts an eine Steckdose die Betriebsspannung, um sicherzustellen, dass die Spannungs- und Frequenzanforderungen des Geräts der verfügbaren Stromquelle entsprechen.

Ihr Gerät ist entweder mit einer internen Stromquelle oder einem externen Adapter ausgestattet. Bei internen Stromquellen ist Ihr Gerät mit einer der folgenden Komponenten ausgestattet:

Ein Spannungskreis mit automatischer Erkennung -

Geräte mit einem Spannungskreis mit automatischer Erkennung haben keinen Spannungswahlschalter auf der Rückseite und erkennen automatisch die richtige Betriebsspannung.

Oder ein manueller Spannungsauswahlschalter –

Geräte mit einem Spannungsauswahlschalter auf der Rückseite müssen manuell eingestellt werden, damit sie mit der richtigen Betriebsspannung betrieben werden. Stellen Sie den Schalter auf die Position ein, die der an Ihrem Standort verwendeten Spannung am ehesten entspricht.

VORSICHT: Um Schäden an einem Computer mit manuellem Spannungsauswahlschalter zu vermeiden, stellen Sie den Schalter auf die Spannung ein, die am ehesten dem an Ihrem Standort verfügbaren Netzstrom entspricht.

Stellen Sie sicher, dass der Computer, der Monitor und die angeschlossenen Geräte für die Nennleistung des an Ihrem Standort verfügbaren Netzstroms ausgelegt sind.

Schließen Sie die Netzkabel des Geräts nicht an eine Steckdose an, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Um einen Stromschlag zu vermeiden, schließen Sie die Netzkabel des Geräts an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an. Wenn das Gerät mit einem dreipoligen Netzkabel geliefert wird, verwenden Sie keine Adapterstecker, die die Erdungsfunktion umgehen, oder entfernen Sie die Erdungsfunktion vom Stecker oder Adapter.

Wenn Sie ein Verlängerungsnetzkabel verwenden, stellen Sie sicher, dass die Summe der Amperewerte der Geräte, die an das Verlängerungsnetzkabel angeschlossen sind, den Amperewert des Verlängerungskabels nicht überschreitet.

Wenn Sie ein Verlängerungskabel oder eine Mehrfachsteckdose verwenden müssen, stellen Sie sicher, dass das Verlängerungskabel oder die Steckerleiste an eine Netzsteckdose angeschlossen ist und nicht an ein

anderes Verlängerungskabel oder eine andere Steckerleiste. Das Verlängerungskabel oder die Mehrfachsteckdose muss für geerdete Stecker ausgelegt und an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen sein.

Wenn Sie eine Mehrfachsteckdose mit verschiedenen Steckdosen verwenden, gehen Sie beim Anschließen des Netzkabels an die Mehrfachsteckdose vorsichtig vor. Bei manchen Mehrfachsteckdosen ist es möglich, den Stecker falsch einzusetzen. Ein falsches Einstecken des Netzsteckers kann zu dauerhaften Schäden an Ihrem Gerät und zu Stromschlägen und/oder Bränden führen. Stellen Sie sicher, dass der Erdungsstift des Netzsteckers in den Erdungskontakt der Mehrfachsteckdose eingesetzt ist.

Achten Sie darauf, wenn Sie die Geräte aus einer Steckdose abziehen, den Stecker und nicht das Kabel anzufassen.

Platzieren Sie den Netzadapter in einem belüfteten Bereich, z. B. auf dem Schreibtisch oder auf dem Boden, wenn Sie ihn mit dem Computer oder zum Aufladen des Akkus verwenden. Decken Sie den Netzadapter nicht mit Papier oder anderen Gegenständen ab, die die Kühlung beeinträchtigen. Verwenden Sie außerdem nicht den Netzadapter in einer Tragetasche.

Der Netzadapter kann während des normalen Betriebs des Computers heiß werden. Gehen Sie beim Umgang mit dem Adapter während oder unmittelbar nach dem Betrieb vorsichtig vor.

Es wird empfohlen, den Adapter auf den Boden oder Schreibtisch zu legen, damit das grüne Licht sichtbar ist. Dadurch werden Sie gewarnt, wenn der Adapter versehentlich aufgrund äußerer Einflüsse ausgelöst werden sollte. Wenn aus irgendeinem Grund die grüne Lampe erlischt, trennen Sie das Netzkabel für zehn Sekunden von der Wand und schließen Sie dann das Netzkabel wieder an.

Verwenden Sie niemals einen Netzadapter, der Beschädigungen oder Anzeichen für übermäßigen Verschleiß aufweist.



Caricabatterie e adattatori

Linee guida generali per la sicurezza energetica

Controllare la tensione prima di collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica per accertarsi che la tensione e la frequenza richieste corrispondano alla sorgente di alimentazione disponibile.

Il dispositivo è dotato di una sorgente di alimentazione interna o di un adattatore esterno. Per le sorgenti di alimentazione interne, il dispositivo è dotato di una delle seguenti caratteristiche:

Un circuito di tensione con rilevamento automatico : i dispositivi con un circuito di tensione con rilevamento automatico non dispongono di un interruttore di selezione della tensione sul pannello posteriore e rilevano automaticamente la tensione di esercizio corretta.

Oppure, **un selettore di tensione manuale** : i dispositivi con un selettore di tensione sul pannello posteriore devono essere impostati manualmente per funzionare alla tensione di esercizio corretta. Impostare l'interruttore nella posizione più vicina alla tensione utilizzata nella propria area geografica.

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare un computer con un interruttore di selezione manuale della tensione, impostare l'interruttore sulla tensione che più corrisponde all'alimentazione CA disponibile nella propria area geografica.

Accertarsi che il computer, il monitor e i dispositivi collegati funzionino con l'alimentazione CA disponibile nella propria area geografica.

Non collegare i cavi di alimentazione dell'apparecchiatura a una presa elettrica se il cavo di alimentazione è danneggiato.

Per evitare scosse elettriche, collegare i cavi di alimentazione dell'apparecchiatura a prese elettriche correttamente messe a terra. Se l'apparecchiatura è dotata di un cavo di alimentazione a 3 poli, non utilizzare prese per adattatori che eludano la funzione di messa a terra e non rimuovere la funzione di messa a terra dalla presa o dall'adattatore.

Se si utilizza un cavo di prolunga, accertarsi che la potenza totale dei prodotti collegati al cavo di prolunga non superi la potenza nominale del cavo.

Se è necessario utilizzare una prolunga o una ciabatta, assicurarsi che il cavo di prolunga o la ciabatta siano collegati a una presa di corrente a muro e non a un'altra prolunga o ciabatta. Il cavo di prolunga o la ciabatta di alimentazione deve essere progettato per le prese messe a terra e collegate a una presa a muro messa a terra.

Se si utilizza una ciabatta di alimentazione a più prese, prestare attenzione quando si collega il cavo di alimentazione alla ciabatta. Alcune ciabatte di alimentazione potrebbero consentire di inserire una spina in modo errato. L'inserimento errato della spina di alimentazione potrebbe causare danni permanenti all'apparecchiatura e rischio di scosse elettriche e/o incendi. Accertarsi che la messa a terra della presa di alimentazione sia inserita nel contatto di messa a terra di accoppiamento della ciabatta di alimentazione.

Assicurarsi di afferrare la spina, non il cavo, quando si scollegano le apparecchiature da una presa elettrica.

Posizionare l'adattatore CA in un'area ventilata, ad esempio su una scrivania o sul pavimento, quando viene utilizzato per far funzionare il computer o ricaricare la batteria. Non coprire l'adattatore CA con carta o altri elementi che ne riducano il raffreddamento; inoltre, non utilizzare l'adattatore CA all'interno di una custodia da viaggio.

L'adattatore CA potrebbe surriscaldarsi durante il normale funzionamento del computer. Prestare attenzione quando si maneggia l'adattatore durante o immediatamente dopo il funzionamento.

Si consiglia di adagiare l'adattatore sul pavimento o sulla scrivania in modo che la luce verde sia visibile. In questo modo l'utente viene avvisato se l'adattatore dovesse spegnersi accidentalmente a causa di effetti esterni. Se per qualsiasi motivo la luce verde si spegne, scollegare il cavo CA dalla presa a muro per dieci secondi, quindi ricollegare il cavo di alimentazione.

Non utilizzare mai un adattatore CA che mostri segni di danni o usura eccessiva.



Pautas generales para la seguridad de la alimentación

Compruebe la clasificación de voltaje antes de conectar el equipo a una toma de corriente para asegurarse de que el voltaje y la frecuencia requeridos coincidan con la fuente de alimentación disponible.

El dispositivo está equipado con una fuente de alimentación interna o un adaptador externo. Para fuentes de alimentación internas, el dispositivo está equipado con una de las siguientes opciones:

Un circuito de voltaje con detección automática : los dispositivos con un circuito de voltaje con detección automática no tienen un interruptor de selección de voltaje en el panel posterior y detectan automáticamente el voltaje de funcionamiento correcto.

O bien, un interruptor de selección de voltaje manual : los dispositivos con un interruptor de selección de voltaje en el panel posterior se deben configurar manualmente para que funcionen con el voltaje de funcionamiento correcto. Configure el interruptor en la posición que mejor coincida con el voltaje utilizado en su ubicación.

ADVERTENCIA: Para evitar daños en una computadora con un interruptor de selección de voltaje manual, configure el interruptor para el voltaje que mejor coincida con la alimentación de CA disponible en su ubicación.

Asegúrese de que la computadora, el monitor y los dispositivos conectados tengan una clasificación eléctrica para funcionar con la alimentación de CA disponible en su ubicación.

No conecte los cables de alimentación del equipo a una toma de corriente si el cable de alimentación está dañado.

Para evitar descargas eléctricas, enchufe los cables de alimentación del equipo a las tomas eléctricas conectadas a tierra correctamente. Si el equipo se proporciona con un cable de alimentación de 3 puntas, no utilice enchufes adaptadores que omitan la función de conexión a tierra ni quite la función de conexión a tierra del enchufe o el adaptador.

Si utiliza un cable de alimentación de extensión, asegúrese de que la clasificación total de amperios de los productos conectados al cable de alimentación de extensión no supere la clasificación de amperios del cable de extensión.

Si debe utilizar un extensor o un enchufe múltiple, asegúrese de que el extensor o el enchufe múltiple estén conectados a una toma de corriente de pared y no a otro extensor o enchufe múltiple. El cable de extensión o la toma de corriente múltiple deben estar diseñados para enchufes con conexión a tierra y conectados a una toma de corriente de pared con conexión a tierra.

Si utiliza una toma de corriente múltiple, tenga cuidado cuando conecte el cable de alimentación a la toma de corriente múltiple. Es posible que algunas tomas de corriente múltiples le permitan insertar un enchufe incorrectamente. La inserción incorrecta del enchufe de alimentación podría provocar daños permanentes en su equipo y riesgo de descarga eléctrica y/o incendio. Asegúrese de que la punta a tierra del enchufe de alimentación esté insertada en el contacto a tierra de acoplamiento de la toma de corriente múltiple.

Asegúrese de sujetar el enchufe, no el cable, cuando desconecte el equipo de un conector eléctrico.

Coloque el adaptador de CA en un área ventilada, como un escritorio o sobre el suelo, cuando lo utilice para ejecutar la computadora o cargar la batería. No cubra el adaptador de CA con papeles u otros elementos que reduzcan el enfriamiento; Además, no utilice el adaptador de CA dentro de un estuche para transporte.

Es posible que el adaptador de CA se caliente durante el funcionamiento normal de la computadora. Tenga cuidado cuando manipule el adaptador durante el funcionamiento o inmediatamente después de este.

Se recomienda que coloque el adaptador sobre el suelo o el escritorio para que la luz verde sea visible. Esto le avisa si el adaptador se desactiva accidentalmente debido a efectos externos. Si por cualquier motivo se apaga la luz verde, desconecte el cable de CA de la pared durante diez segundos y, a continuación, vuelva a conectar el cable de alimentación.

Nunca utilice un adaptador de CA que muestre signos de daño o desgaste excesivo.



Chargeurs et adaptateurs

Consignes générales pour la sécurité de l'alimentation

Vérifiez la tension nominale avant de connecter l'équipement à une prise électrique pour vous assurer que la tension et la fréquence requises correspondent à la source d'alimentation disponible.

Votre appareil est équipé d'une source d'alimentation interne ou d'un chargeur externe. Pour les sources d'alimentation internes, votre appareil est équipé de l'un des éléments suivants :

Un circuit de tension à détection automatique : les appareils dotés d'un circuit de tension à détection automatique ne disposent pas d'un sélecteur de tension sur le panneau arrière et détectent automatiquement la tension de fonctionnement correcte.

Ou, **un sélecteur de tension manuel** : les appareils dotés d'un sélecteur de tension sur le panneau arrière doivent être paramétrés manuellement pour fonctionner à la tension de fonctionnement correcte. Réglez le commutateur sur la position qui correspond le mieux à la tension utilisée dans votre zone géographique.

ATTENTION : pour éviter qu'un commutateur de sélection de tension manuel n'endommage votre ordinateur, réglez-le sur la tension qui correspond le mieux à l'alimentation secteur disponible dans votre zone géographique.

Assurez-vous que les caractéristiques électriques de l'ordinateur, de l'écran et des appareils connectés correspondent au type d'alimentation secteur disponible dans votre zone géographique.

Ne branchez pas les câbles d'alimentation de vos appareils sur une prise électrique si ceux-ci sont endommagés.

Pour éviter les chocs électriques, branchez le câble d'alimentation de l'appareil sur une prise électrique correctement mise à la terre. Si l'appareil est fourni avec un câble d'alimentation à 3 broches, n'utilisez pas d'adaptateur qui contourne le dispositif de mise à la terre, et ne supprimez pas directement le dispositif de mise à la terre de la prise ou de l'adaptateur.

Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous que l'intensité nominale totale en ampères des appareils branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de cette dernière.

Si vous devez utiliser une rallonge ou une barrette d'alimentation, assurez-vous que la rallonge ou la barrette d'alimentation est connectée à une prise murale et non à une autre rallonge ou barrette d'alimentation. Les rallonges ou barrettes d'alimentation utilisées doivent comprendre

une prise de terre et doivent être branchées sur des prises murales mises à la terre également.

Si la barrette d'alimentation utilisée dispose de plusieurs prises, soyez prudent lorsque vous y branchez le câble d'alimentation. Certaines barrettes d'alimentation peuvent permettre la mauvaise insertion d'une prise. Une insertion incorrecte de la fiche d'alimentation peut entraîner des dommages permanents à votre équipement, ainsi qu'un risque de choc électrique et/ou d'incendie. Selon les normes électriques en vigueur dans votre zone géographique, assurez-vous que la broche de mise à la terre s'insère correctement dans la prise de terre correspondante.

Tenez la prise, et non le câble, lorsque vous débranchez l'appareil d'une prise électrique.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur pour faire fonctionner l'ordinateur ou charger la batterie, placez-le dans une zone ventilée, par exemple sur un bureau ou au sol. Ne couvrez pas l'adaptateur secteur avec du papier ou d'autres éléments qui réduisent le refroidissement. N'utilisez pas non plus l'adaptateur secteur à l'intérieur d'une sacoche de transport.

L'adaptateur secteur peut chauffer pendant le fonctionnement normal de votre ordinateur. Manipulez l'adaptateur avec précaution pendant ou immédiatement après l'utilisation de l'appareil.

Lorsque vous posez l'adaptateur au sol ou sur un bureau, assurez-vous que le voyant vert reste visible. Cela vous avertit si l'adaptateur se déconnecte accidentellement en raison d'effets externes. Si, pour une raison quelconque, le voyant vert s'éteint, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pendant dix secondes, puis rebranchez le câble d'alimentation.

N'utilisez jamais un adaptateur secteur qui présente des signes de détérioration ou d'usure excessive.



Ladowarki i adaptery

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Sprawdź napięcie znamionowe przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego, aby upewnić się, że wymagane napięcie i częstotliwość są zgodne z dostępnym źródłem zasilania.

Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzne źródło zasilania lub zewnętrzny zasilacz. W przypadku wewnętrznych źródeł zasilania urządzenie jest wyposażone w jedną z następujących opcji:

Obwód napięcia z automatycznym wykrywaniem

- Urządzenia z obwodem napięcia z automatycznym wykrywaniem nie mają przełącznika wyboru napięcia na tylnym panelu i automatycznie wykrywają prawidłowe napięcie robocze.

Lub **ręczny przełącznik napięcia** — urządzenia z przełącznikiem napięcia na tylnym panelu należy ręcznie ustawić tak, aby działały z prawidłowym napięciem roboczym. Ustaw przełącznik w pozycji najbardziej zbliżonej do napięcia używanego w danej lokalizacji.

PRZESTROGA: aby uniknąć uszkodzenia komputera przy użyciu ręcznego przełącznika napięcia, należy ustawić przełącznikiem napięcie, które najbardziej odpowiada prądowi zmiennemu dostępnemu w danej lokalizacji.

Upewnij się, że komputer, monitor i podłączone urządzenia są elektrycznie zgodne z prądem zmiennym dostępnym w danej lokalizacji.

Nie należy podłączać kabli zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, jeśli kabel zasilania jest uszkodzony.

Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, podłącz kable zasilania urządzenia do prawidłowo uziemionych gniazdek elektrycznych. Jeśli urządzenie jest wyposażone w kabel zasilający z 3 bolcami, nie należy używać wtyczek, które omijają części uziemiające ani wymontowywać części uziemiających z wtyczki lub rozgałęziacza.

Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że łączna moc znamionowa urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza znamionowego natężenia kabla przedłużacza.

Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza lub listwy zasilającej, upewnij się, że przedłużacz lub listwa zasilająca jest podłączona do ściennego gniazdka elektrycznego, a nie do innego przedłużacza lub listwy zasilającej. Przedłużacz lub rozgałęziacz muszą pasować do uziemionych wtyków i być podłączone do uziemionego gniazdka ściennego.

W przypadku korzystania z rozgałęziacza z wieloma gniaздkami należy zachować ostrożność podczas podłączania do niego kabla zasilania. W przypadku niektórych rozgałęziaczy może istnieć ryzyko nieprawidłowego włożenia wtyku. Nieprawidłowe włożenie wtyczki zasilania może spowodować trwałe uszkodzenie sprzętu oraz ryzyko porażenia prądem i/lub pożaru. Upewnij się, że uziemienie wtyczki zasilania jest włożone do pasującego styku uziemienia rozgałęziacza.

Podczas odłączania sprzętu od gniazda należy chwycić wtyczkę, a nie kabel.

Umieść zasilacz sieciowy w wentylowanym miejscu, np. na blacie biurka lub na podłodze, gdy korzystasz z niego w celu zasilania komputera lub naładowania baterii. Nie przykrywaj zasilacza sieciowego papierami ani innymi przedmiotami, które ograniczają chłodzenie; Ponadto nie używaj zasilacza sieciowego wewnątrz etui.

Zasilacz sieciowy może się nagrzewać podczas normalnej pracy komputera. Z zasilaczem należy obchodzić się ostrożnie w trakcie pracy oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Zaleca się położyć zasilacz na podłodze lub biurku, aby zielone światło było widoczne. Ostrzega on o przypadkowej awarii zasilacza z powodu czynników zewnętrznych. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zielone światło zgaśnie, odłącz przewód zasilający od ściany na dziesięć sekund, a następnie ponownie podłącz zasilający.

Nigdy nie należy używać zasilacza sieciowego, który wykazuje oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.



Laders en adapters

Algemene richtlijnen voor energieveiligheid

Controleer het voltage voordat u het apparaat aansluit op een stopcontact om ervoor te zorgen dat de vereiste spanning en frequentie overeenkomen met de beschikbare voedingsbron.

Uw apparaat is voorzien van een interne voedingsbron of een externe adapter. Voor interne voedingsbronnen is uw apparaat uitgerust met een van de volgende:

Een automatisch detecterend spanningscircuit -

Apparaten met een automatisch detecterend spanningscircuit hebben geen spanningsselectieschakelaar op het achterpaneel en detecteren automatisch de juiste bedrijfsspanning.

Of een handmatige spanningskeuzeschakelaar -

Apparaten met een spanningskeuzeschakelaar op het achterpaneel moeten handmatig worden ingesteld om op de juiste bedrijfsspanning te kunnen werken. Zet de schakelaar in de stand die het meest overeenkomt met de spanning die op uw locatie wordt gebruikt.

LET OP: Om schade aan een computer met een handmatige spanningskeuzeschakelaar te voorkomen, stelt u de schakelaar in op de spanning die het meest overeenkomt met de wisselstroom die op uw locatie beschikbaar is.

Zorg ervoor dat de computer, monitor en aangesloten apparaten elektrisch vermogen hebben om te werken op de wisselstroom die op uw locatie beschikbaar is.

Sluit de stroomkabels van de apparatuur niet aan op een stopcontact als de voedingskabel beschadigd is.

Om elektrische schokken te voorkomen, moet u de stroomkabels van de apparatuur aansluiten op een correct geaard stopcontact. Als de apparatuur is voorzien van een 3-polige voedingskabel, gebruik dan geen adapterstekkers die de aardingsfunctie omzeilen en verwijder de randaardefunctie niet uit de stekker of adapter.

Als u een verlengnetsnoer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het totale ampèrevermogen van de producten die op het verlengnetsnoer zijn aangesloten, niet hoger is dan het ampèrevermogen van het verlengsnoer.

Als u een verlengkabel of stekkerdoos moet gebruiken, zorg er dan voor dat de verlengkabel of de stekkerdoos is aangesloten op een stopcontact en niet op een andere verlengkabel of stekkerdoos. De verlengkabel of stekkerdoos moet zijn ontworpen voor geaarde stekkers en moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

Als u een stekkerdoos met meerdere stopcontacten gebruikt, wees dan voorzichtig bij het aansluiten van de voedingskabel op de stekkerdoos. Bij sommige stekkerdozen is het mogelijk dat u een stekker verkeerd aansluit. Als u de stekker onjuist insteekt, kan dit leiden tot permanente schade aan uw apparatuur en tot het risico van elektrische schokken en/of brand. Zorg ervoor dat de geaarde pin van de stekker in het bijpassende aardingscontact van de stekkerdoos is gestoken.

Zorg ervoor dat u de stekker vastpakt, niet de kabel, wanneer u apparatuur uit een stopcontact haalt.

Gebruik alleen de door Dell geleverde voedingsadapter die is goedgekeurd voor gebruik bij dit apparaat. Het gebruik van een andere voedingsadapter kan brand of een explosie veroorzaken.

Plaats de voedingsadapter in een geventileerde ruimte, zoals een bureau of op de vloer, wanneer u deze gebruikt om de computer te laten werken of om de batterij op te laden. Bedek de voedingsadapter niet met papier of andere items die de koeling verminderen; Gebruik de voedingsadapter ook niet in een draagtas.

De voedingsadapter kan tijdens normale werking van de computer heet worden. Wees voorzichtig bij het hanteren van de adapter tijdens of direct na gebruik.

Het wordt aanbevolen om de adapter op de vloer of het bureau te leggen, zodat het groene licht zichtbaar is. Dit waarschuwt u als de adapter per ongeluk afgaat als gevolg van externe effecten. Als het groene lampje om welke reden dan ook uitgaat, koppelt u het netsnoer tien seconden los van het stopcontact en sluit u vervolgens de voedingskabel weer aan.

Gebruik nooit een voedingsadapter die tekenen van beschadiging of overmatige slijtage vertoont.



Laddare och adapttrar

Kontrollera strömspecifikationerna innan du ansluter utrustningen till ett eluttag för att säkerställa att den tillgängliga strömkällan har rätt spänning och frekvens.

Enheten är antingen utrustad med en intern strömkälla eller en extern adapter. För interna strömkällor är enheten utrustad med något av följande:

En spänningskrets med automatisk avkänning – Enheter med en spänningskrets med automatisk avkänning har ingen spänningsväljare på bakpanelen och detekterar automatiskt rätt driftspänning.

Eller en manuell spänningsväljare – Enheter med en spänningsväljare på bakpanelen måste ställas in manuellt för att fungera med rätt driftspänning. Ställ omkopplaren i det läge som närmast matchar volymontage som används på din plats.

VIKTIGT! För att undvika att skada en dator med en manuell spänningsväljare ställer du in omkopplaren på den spänning som bäst överensstämmer med växelströmmen på din plats.

Se till att datorn, bildskärmen och de anslutna enheterna är elektriskt klassade för att fungera med den växelström som finns tillgänglig på din plats.

Anslut inte utrustningens strömkablar till ett eluttag om strömkabeln är skadad.

För att förhindra elektriska stötar, anslut utrustningens strömkablar till korrekt jordade eluttag. Om utrustningen är försedd med en 3-stifts strömkabel, använd inte adapterkontakter som kringgår jordningsfunktionen eller ta bort jordningsfunktionen från kontakten eller adapttern.

Om du använder en förlängningsströmkabel ska du se till att den totala märkströmstyrkan för de produkter som är anslutna till förlängningsströmkabeln inte överstiger förlängningskabelns märkvärden.

Om du måste använda en förlängningskabel eller grenuttag kontrollerar du att förlängningskabeln eller grenuttaget är anslutna till ett vägguttag och inte till en annan förlängningskabel eller grenuttag. Förlängningskabeln eller grenuttaget måste vara konstruerade för jordade kontakter och anslutna till ett jordat vägguttag.

Var försiktig när du ansluter strömkabeln till grenuttaget om du använder ett grenuttag med flera uttag. Vissa grenuttag kan tillåta dig att sätta i en kontakt felaktigt. Felaktig isättning av nätkontakten kan resultera i permanent skada på din utrustning och risk för elektriska stötar och/eller brand. Kontrollera att jordstiftet på

nätkontakten är insatt i den passande jordkontakten på grenuttaget.

Var noga med att ta tag i kontakten, inte kabeln, när du kopplar bort utrustning från ett eluttag.

Placera nätadapttern i ett ventilerat utrymme, t.ex. på ett skrivbord eller på golvet, när du använder den för att köra datorn eller för att ladda batteriet. Täck inte över nätadapttern med papper eller andra föremål som minskar kylningen. Använd inte heller nätadapttern i en bärväska.

Nätadapttern kan bli varm vid normal drift med din dator. Var försiktig när du hanterar adapttern under eller omedelbart efter drift.

Det rekommenderas att du lägger adapttern på golvet eller skrivbordet så att det gröna ljuset är synligt. Den varnar dig om adapttern skulle slockna av misstag på grund av yttre påverkan. Om den gröna lampan av någon anledning slocknar, koppla bort nätsladden från väggen i tio sekunder och anslut sedan strömkabeln igen.

Använd aldrig en nätadapter som visar tecken på skada eller överdrivet slitage.

